


Slik startes og stoppes hybridsystemet på bilen din

Bilen din er utstyrt med trykknappstart. Hybridsystemet starter automatisk ved å gi et kort trykk på "POWER" bryteren med bremsepedalen nede.


Smartnøkkel i nøkkelholder

1. Ha nøkkelen med deg
2. Trykk kort på "POWER" bryteren med bremsepedalen nede.



Smartnøkkel i f.eks. lommen

1. Ha nøkkelen med deg
2. Trykk kort på "POWER" bryteren med bremsepedalen nede.



Hybridsystemet stoppes ved å trykke på "POWER" bryteren en gang til med bremsepedalen nede.